交遣高調事業: 0800-005438 [0800-3939-共三聲寶] http://www.sampo.com.tw fax.(03)3286299 e-msil: cs@sampo.com.tw 就65谷抵負[怀華大縣山藍綿屬郡 后公别育份郑賈智 野遊遊談 益辦育飄剁獅以章司蓋並騏日買覯妥東必務請 ※ ● 斑蛭位置乙遷移或搬運所引起乙双障或損毁 。內圖籍萱園另華中別源圖辞辦,代玄퇐係獎百民和。 投景返到姑玄路15內對熱人代勁源品商裝奶自豐• 。 公園頭鏡料五个枝芽賞之等計2個公 **投票源到加品商姓以、羯藍用型源夫戲与用型因** 药圖費戾そ不亦内間膜鷂剁五難, 皆一**与**纸劑爬不育败※ 益對受享以書館果本示點値主胡務別主前配野工文后公本対並、有果善受請鄉有留 □公心子鹹活委務號勞書品重本 ● 只答、然妣實於写字一號日真賴目后公本許考說。(回答英品重軍家心) 路爾厄公典源顏笠 wi.moz.oqmsz.wwwi.qitid 菁二内歐一治,章內蓋並限日買講寫與實籍問題,益輩的您戲辦点 固料半減別將運代書館料班別將題料具、刮用業的体營須出型品套罩滚本● 殞惠的恐觝鳩 與事意玉※ 理建 經課題 麒日買期 联計千軍 往址 理里 明日主出

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

SAMPO

聲寶負離子吹風機 使用說明書 ED-L11105NL

User Manual

電壓 110V/60Hz	消耗功率 1000W	
外型尺寸 W201XD79XH251 (mm)	淨重	



保養方法

• 欲清洗前請先拔掉插頭。(如圖7)

機體清潔

- 本體請以乾布擦拭,避免太多的水氣進入機體内,導致内部零件損壞。(如圖8)
- 集風頭可單獨用溼布或清水沖洗。
- 切忌用水或其他的化學溶劑,如甲苯、酒精...等直接沖洗或擦拭。
- 保養清潔後,可按原包裝順序將各部件裝入包裝盒。
- 欲收藏時,可將包裝盒內塑膠袋取出,由上而下套住機體部位,放置於房間角落收藏。

關於售後服務

 这修前,請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理, 絕對不要自行拆開外殼進行修理。





安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所一避免放在不穩定或傾斜的場所,而造成傾倒。
- 請避開會濺水的場所一避免導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊一避免吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書,並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示,確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時,請握住插頭部位,切勿拉住電源線,以冤電源線受損。
- 請勿讓電源線縣掛於桌角和門檻等銳利的地方,亦勿讓電源線靠近發熱的物體,如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時,請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 本產品為高功率設計,使用時請勿與其他產品共用同一個插座,連接延長線時,亦請使用10A以上之規格。

4





目録

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 5 保養方法

關於售後服務

各部名稱

- 1 淮風口
- 2 可摺疊把手
- 3 掛勾
- 4 集風罩
- 5 冷風鍵
- 6 風速選擇鍵
- 7 整髮頭
- 8 電源線



2

使用方法

集風頭組裝方法

• 使用時將集風頭平行固定於出風口,使吹風範圍集中,加快頭髮風乾的速度(如圖1)。

使用方法


- 請將電源線插於110V插座,勿插於220V插座,避免發生危險或機體故障(如圖2)。
- 使用吹風機前,開關電源設置在"0"的位置,推至"1"低溫,風速弱,推至"2 低溫、風速強,推至"3"熱風、風速強(如圖3)。

注意:風速2、3的風速相同,但溫度不同。


- 冷風按鈕使用:於"2、3"強風狀態時,長按下"冷風按鈕"此時風速不變但會變成為冷風(如圖4)。
 注意:不使用冷風時,將手移開冷風鍵即可停止冷風功能。
- 若欲整理捲髮時,可換上整髮器頭,讓捲髮更有型。(如圖5)
- 本機具折疊式功能,攜帶方便。(如圖6)
- 使用完畢後,將開關推至"0"位置,然後拔除電源線。













Simple good life, Sampo